

INSTRUKCJA U YTKOWANIA CLEAROMIZER VOLISH



Pierwsze u ycie

Clearomizer Volish dostarczany jest u ytkownikowi nienapełniony. Aby przygotowa go do e-palenia nale y zaopatrzy si w nast puj cy pomocny sprz t:

- liquid,
- strzykawka 2 ml z igł 0,8 - 1,2 mm, tzw. 12-tk ,
- p seta,
- r cznik papierowy.

Kolejno czynno ci powinna by nast puj ca:

- wyj z opakowania i zdj prze roczysty kapturek od strony białej uszczelki,
- przy pomocy p sety lub igły wyj biał uszczelk ,
- przygotowa 1 ml liquid w strzykawce i zało y igł ,
- ko cówk igły wbi w jeden z dwóch małych otworów widocznych w drugiej uszczelce wewn trz clearomizera. Uwaga! Nie włacza liquidu w rodkowy otwór gdy jest to droga dla zaci ganego powietrza,
- wyj igł po wtłoczeniu liquid i zało y biał za lepk ,
- zdj kapturek z elementu z gwintem,
- trzymaj c clearomizer w ustach jak do e-palenia, dmuchn przez niego na papierowy r cznik. Usuni ty zostanie w ten sposób ewentualny nadmiar liquidu,
- r cznikiem papierowym wytrze wszelkie ludy wilgoci na gwincie i całym clearomizerze,
- przykr ci clearomizer do baterii i rozpoc j jego u ytkowanie.

Czynno ci eksploatacyjne

Podczas kolejnego napełniania czynno ci wykonywa w podobnej kolejno ci, z zastrze eniem jednak, e b dzie potrzeba mniej liquidu. Clearomizer nigdy nie osuszy si do ko ca. Na kolejne „tankowania” b dzie potrzeba 0,6 - 0,8 ml liquidu. Je li podczas e-palenia zauwa ymy osłabienie „dymienia” lub pogorszenie smaku, w clearomizerze najprawdopodobniej ko czy si liquid. Aby to zauwa y w odpowiedniej chwili, nale y obserwowa poziom liquidu w okienku clearomizera, trzymaj c go pionowo, bateri w dół. Liquid mo na uzupełnia w dowolnej chwili. Wa ne przy u ytkowaniu e-papierosa jest technika jego e-palenia. Zaci ga nale y si delikatnie wci gaj c powietrze i dłu ej ni w przypadku papierosa tytoniowego. Mocne i szybkie zaci ganie si mo e skutkowa „piciem liquidu”, czyli nadmiern wilgotno ci ustnika clearomizera. Je li ju takie zjawisko wyst pi, nale y odkr ci clearomizer od baterii, wyj biał uszczelk i r cznikiem papierowym osuszy sam uszczelk jak i dost pne wn trze clearomizera. Na koniec przedmucha clearomizer jak po jego napełnianiu.

Instrukcja obsługi poradnik jest własno ci marki Volish. Zabrania si wykorzystywania cz ci lub cało ci bez zgodny firmy „Chic M.Dziurłaj D.Urban Spółka Jawna”.

Clearomizer