



Kartomizery Dual BIG – sposób napełniania. Kartomizery Dual BIG są oryginalnie nienapełnione.

a) Napełnianie bezpośrednio z buteleczki liquidu:

W celu napełnienia należy zdjąć czarny ustnik z kartomizera, oraz przygotować buteleczkę z liquidem. Następnie proszę zakraplać watkę po całym obwodzie, ilość kropli ok. 60 - 100. Następnie założyć ponownie ustnik, odczekać 5-10 minut, by kartomizery zdążyły się równomiernie nasączyć, przykręcić kartomizer do baterii i można rozpocząć e-palanie.

W czasie nalewania kartomizer powinien stać na ręczniku papierowym, gwintem do dołu. Niewielka część liquidu może wypłynąć od strony gwintu. Należy wtedy dokładnie wytrzeć gwint ręcznikiem papierowym, tak żeby nie dostał się on do baterii.

UWAGA! Nigdy nie należy wkraplać płynu nikotynowego w centralny otwór wewnątrz watki, doprowadzi to do natychmiastowego wypłynięcia liquidu, lub uszkodzenia elementu grzałki.

UWAGA! Ilość kropli może się nieznacznie różnić w zależności od stopnia osuszenia kartomizera/ kartridża. Przy pierwszym napełnieniu należy odczekać ok. 20 minut przed użyciem. Liquid musi mieć czas na równomierne rozprowadzenie się i nawilżenie watki.

b) Napełnianie strzykawką:

W celu napełnienia należy wziąć strzykawkę i odmierzyć 3.5 ml liquidu. Następnie zdjąć czarny ustnik z kartomizera, wsunąć igłę między białą watkę a ściankę i bardzo wolno wtłaczać płyn nikotynowy w kilku miejscach (również na różnej wysokości). Następnie założyć ponownie ustnik, odczekać 5-10 minut, by kartomizery zdążyły się równomiernie nasączyć, przykręcić kartomizer do baterii i można rozpocząć e-palanie.

W czasie nalewania kartomizer powinien stać na ręczniku papierowym, gwintem do dołu. Niewielka część liquidu może wypłynąć od strony gwintu. Należy wtedy dokładnie wytrzeć gwint ręcznikiem papierowym, tak żeby nie dostał się on do baterii.

UWAGA! Nigdy nie należy wlewać liquidu w centralny otwór wewnątrz watki, doprowadzi to do natychmiastowego wypłynięcia liquidu, lub uszkodzenia elementu grzałki.

UWAGA! Przy pierwszym napełnieniu należy odczekać ok. 20 minut przed użyciem. Liquid musi mieć czas na równomierne rozprowadzenie się i nawilżenie watki.

Instrukcja obsługi – poradnik jest własnością marki Volish. Zabrania się wykorzystywania części lub całości bez zgodny firmy „Chic M.Dziurłaj D.Urban Spółka Jawna”.

Chic M.Dziurłaj D.Urban Spółka Jawna
Al. Wojska Polskiego 68, 63-500 Ostrzeszów
NIP: 972-114-78-50; REGON: 300445550
KRS: 0000381899
Tel.: (62) 730 30 11
biuro@volish.pl
www.volish.pl